

とっても便利!

EPGの設定方法

テレビ番組表も1発録画もOK!

Electronic
Program
Guide



Step1

地域設定 (市外局番等)

DVDレコーダー、HDDレコーダー等のEPG (電子番組表) の設定をする場合、お手持ちの機種がどちらに対応しているか確認して次の手順で設定して下さい。

Gガイドによる設定と
ADAMS-EPGによる設定の
2種類があります。

詳しい設定方法につきましてはお手持ちのテレビの取扱説明書をご覧ください。

Step2

チャンネル設定 (手動)

POINT!

LCVのチャンネル表にしたがって
設定してください。
この設定が合っていないと
EPGが正常に取得できません。

チャンネル設定方法につきましてはお手持ちのテレビの取扱説明書をご覧ください。

Step3

チャンネルコードを設定

Gガイドの機種の場合 ガイドチャンネル

放送局	(2ケタ)	(4ケタ)
NTV日本テレビ	4	0260
TSBテレビ信州	30	0542
ABN長野朝日放送	20	0532
NHK総合	80	2640
TBS東京放送	6	0518
SBC信越放送	11	0779
NHK教育	90	2650
NBS長野放送	38	1062
CXフジテレビ	8	0264
TXテレビ東京	12	0524
NHK衛星第1	74	0074
NHK衛星第2	76	0076
ANBテレビ朝日	10	0522

ADAMSの機種の場合 ADAMSコード

(東芝製)	(日立製)
A800-004	004
A800-308	308
A800-310	310
A800-331	331
A800-005	005
A800-304	304
A800-341	341
A800-305	305
A800-006	006
A800-008	008
B800-003	003
B800-014	014
A800-007	007

※) 2005年4月現在のもので。これ以前の機種は機種によりコードが異なる場合がございますので取扱説明書をご覧ください。

Step4

ホスト局を設定

Step1の段階でホスト局は設定されますのでこのStep4は省略できます。

必要な方のみ変更して下さい。但し、機種により変更できない場合がございます。

長野県の放送局のEPGを取得する場合
SBC信越放送

東京都の放送局のEPGを取得する場合
TBS東京放送

長野県の放送局のEPGを取得する場合
ABN長野朝日放送

東京都の放送局のEPGを取得する場合
ANBテレビ朝日

設定完了

※) 東京・長野の放送局両方のEPGは取得できません。どちらか1局を選択して下さい。
EPGは現在1日にGガイドは5回、ADAMSは10回配信されます。配信されるとEPGが利用可能になります。

ご不明な点・お問い合わせは LCV フリーダイヤル 0120-12-3833 までご連絡ください